



Съемник серии SF-CZ08

Паспорт и руководство по эксплуатации

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Универсальный съемник пожарных извещателей предназначен для установки и снятия точечных дымовых и тепловых извещателей.

1.2 Основные функции изделия – съем, установка точечных пожарных извещателей.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Общие технические характеристики:

Характеристика	Значение
Тип совместимых извещателей	Дымовые, тепловые
Тип съемника	Механический
Диапазон рабочих температур, °С	от +5 до +40
Относительная влажность при 30 °С, не более, %	80
Основные функции	Съем, установка
Материал захвата	Анодированный алюминий
Диаметр захвата, мм	70 - 130
Длина звена с захватом, мм	460
Длина звена с блоком управления, мм	590
Стандартная высота комплекта съемника, мм	3640
Длина дополнительного звена штанги, мм	590
Материал дополнительного звена штанги	Анодированный алюминий
Максимальное количество дополнительных звеньев, шт	4
Максимальная высота с дополнительными звеньями до, мм	6000
Емкость аккумуляторной батареи, м/Ач	2200
Материал кейса	Алюминий
Габаритные размеры упаковки, мм	650x130x240
Вес укомплектованного кейса (нетто), кг	4,85
Вес укомплектованного кейса (брутто), кг	5,55

2.2 Дополнительное оборудование

Модель дополнительной телескопической штанги	Длина штанги, м	Материал штанги
SF-812	0,58	Анодированный алюминий

3. ПОСТАВКА

3.1 Комплект поставки должен соответствовать указанному ниже:

Наименование	Количество
Устройство захвата	1
Дополнительная секция (105 см)	1
Дополнительная секция (59 см)	2
Секция штанги с рукоятью	1
Кронштейн для крепления фонарика	1
Фонарик	1
Зубчатый захват	3
Вертикальный захват	3
Магнитная подкладка	3
Ключ для регулировки крутящего момента	1
Нейлоновая сумка	1

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Условия транспортирования и хранения должны соответствовать условиям групп 1 и 2 ГОСТ 15150-69.

5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 Установка захватов пожарных извещателей:

5.1.1 Установите на устройство захваты (вертикальные, зубчатые) в зависимости от формы пожарного извещателя.

5.1.2 Выберите количество секций штанги, соответствующее высоте помещения.

5.1.3 Присоедините дополнительные секции штанги к блоку захвата.

5.2 Сборка штанги необходимой длины:

5.2.1 Определите высоту помещения, рассчитайте оптимальное количество звеньев штанги необходимое для комфортной работы.

5.2.2 Соедините верхнюю и нижнюю части соседних звеньев штанги.

5.2.3 Совместите шариковый фиксатор с отверстием, расположенным в соседнем звене штанги.

5.2.4 При сборке штанги, поворачивайте кольцевой фиксатор по часовой стрелке до плотного прилегания соединения звеньев.

5.2.5 При разборке штанги, поворачивайте кольцевой фиксатор против часовой стрелки до свободного отсоединения звеньев.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 Запрещается самостоятельный ремонт съемника.

6.2 Послегарантийное обслуживание осуществляется в авторизованном сервисном центре.

6.3 Не допускайте падения съемника, это может привести к повреждениям и неисправности оборудования.

6.4 Аккумулятор съемника имеет встроенную плату защиты (перезаряд, глубокий разряд, короткое замыкание, перегрузка по току, самовосстановление). Замена аккумулятора производится только в авторизованном сервисном центре.

6.5 При длительном хранении съемника без эксплуатации, рекомендуется заряжать аккумуляторную батарею один раз в месяц, с целью поддержания активности батареи.

6.6 Съемник не является взрывозащищенным устройством, не создает открытого пламени во время тестирования пожарных извещателей.

6.7 При использовании съемника обращайте внимание на категорию помещений, в которых предстоит эксплуатация съемника.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

7.1 Съемник не оказывает вредного влияния на окружающую среду, не содержит в своем составе материалов, при утилизации которых необходимы специальные меры безопасности.

7.2 Содержание цветных металлов в съемнике не требует учёта при списании и дальнейшей его утилизации.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1 Предприятие - изготовитель Shenyang Aobosi Longxing Technology Co. LTD и уполномоченный представитель ООО «АРМО-Системы» гарантирует соответствие ГОСТ 59638-2021 при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа, изложенных в настоящем документе.

8.2 Гарантийный срок съемника составляет 36 месяцев с момента отгрузки и получения Акта приема-передачи.

8.3 При обращении в сервисный центр по обслуживанию и ремонту съемника необходимо при себе иметь фотографию серийного номера изделия расположенного на корпусе съемника. Гарантия не распространяется, при повреждении серийного номера, не позволяющего идентифицировать изделие в реестре производства.

8.4 Сведения о гарантийном и постгарантийном ремонте указаны в Гарантийном талоне (при его наличии) или на сайте <https://smartec-security.com/support/warranty>